FRANÇAIS

Dialog 4220 Lite
Dialog 4222 Office
Dialog 4223 Professional

Téléphones système pour MX-ONE™
Telephony System et MD110

Modèle Dialog 4223 Professional uniquement pour le mode D3

Mémo d'utilisation

Ce mémo d'utilisation inclut de brèves descriptions permettant d'utiliser les fonctions de base. Pour plus d'informations sur les fonctions et fonctionnalités disponibles, voir le manuel de l'utilisateur correspondant.

Le manuel de l'utilisateur complet est disponible en format électronique sur le CD Enterprise Telephone Toolbox et sur le site http://www.aastra.com

Libre accès (free seating)[1]

Connexion : ✱ **1 1** ✱ *Code d'autorisation* ✱ *N° poste perso.* # C

Déconnexion : # **1 1** # C

Répondre à un appel

Répondre :

Mains libres : *(uniquement pour les modèles Dialog 4222 et 4223)* *Appuyer sur la touche de ligne clignotante*

Pour un autre poste (prise d'appel) : *Appeler le poste qui sonne* **4** *(France)* **8** *(Belgique, Suisse)*

Mettre fin à un appel : ou C

Effectuer des appels

Appels internes : *N° de poste*

Appels extérieurs : *Code de ligne externe et n°*

Mains libres : *(uniquement pour les modèles Dialog 4222 et 4223)* *Composer le n°*

Numéro abrégé commun : *Composer le numéro abrégé*

Numéro abrégé individuel : ✱✱ **(0 – 9)**

Appeler à l'aide d'une touche de fonction : *Appuyer sur la touche préprogrammée, par ex.* **Siège**

Recomposition du dernier numéro extérieur : ✱✱✱

Appel par nom[1]

Exemple : « Eva » : *(Dialog 4223 uniquement)*

Liste **3 3 8 8 8** Rech
Préc ou Suiv App

Composition pendant un appel en cours

Passer en mode DTMF : **9** *Composer les chiffres requis*

Consultation

Conversation en cours : **Ligne Aux** *Appeler le 3ème correspondant*

Revenir à l'appel précédent: **Ligne 1** ou **Ligne Aux**

Revenir au 1er correspondant et mettre fin à la consultation : C **Ligne 1**

Transfert

Conversation en cours : *Effectuer une consultation* **Transfert** *(avant ou après que l'appelé ait décroché)*

Conférence

Conversation en cours : *Effectuer une consultation* **3** *(après que l'appelé ait décroché)*

Rappel automatique

Activer : **5** *(France)* **6** *(Belgique, Suisse)*

Annulation d'un rappel : # **3 7** ✱ *N° de poste* # C

Annuler tous les rappels : # **3 7** # C

Appel en attente

Activer : **5** *(Belgique, Suisse)* **6** *(France)* *(sur tonalité d'occupation)* *En attente sur la ligne*

Mains libres

(uniquement pour les modèles Dialog 4222 et 4223)

À partir du combiné :

Revenir au combiné :

Renvoi

Activer à partir de votre poste: **Déviation** ou ✱ **2 1** # C *(la touche de déviation est préprogrammée)*

Annuler : **Déviation** ou # **2 1** # C

Renvoi interne

Activer à partir de votre poste : ✱ **2 1** ✱ *Nouv. n° de poste* # C

Annuler : # **2 1** # C

Dévier à partir de la position de réponse : ✱ **2 1** ✱ *N° poste perso.* ✱ *Nouv. n° de poste* # C

Annuler depuis la position de réponse : # **2 1** ✱ *N° poste perso.* # C

Renvoi externe

Activer : ✱ **2 2** # *Code de ligne externe et n°* # C

Annuler : # **2 2** # C

Numéro personnel[1]

Activer ou modifier un profil à partir de votre poste : ✱ **1 0** ✱ **(1 – 5)** # C

Annuler : # **1 0** # C

Messagerie vocale[1]

Accès à votre boîte vocale : *Composer le n° de la messagerie et suivre les instructions enregistrées*

Nouveau message reçu : *Appuyer sur la touche Message préprogrammée et suivre les instructions enregistrées*

Programmation des touches de fonctions

Programmer ou modifier une fonction : **Programme** *Appuyer sur la touche de fonction de votre choix* *N° ou code* *Appuyer à nouveau sur la touche de fonction* **Programme**

En attente

Individuelle : **Ligne**

Reprendre l'appel : **Ligne**

Commune : **4** *(France)* **8** *(Belgique, Suisse)*

Reprendre l'appel sur poste perso. : **Ligne**

Reprendre l'appel sur un autre poste : *Appeler le poste sur lequel l'appel a été mis en attente* **4** *(France)* **8** *(Belgique, Suisse)*

Code de compte[1]

Nouvel appel externe : ✱ **6 1** ✱ *Code de compte* # *Code de ligne externe et n°*

Appel externe en cours : **Ligne** ✱ **6 1** ✱ *Code de compte* # **Ligne**

Information d'absence[1]

Activer :

Avec date/heure de retour : ✱ **2 3** ✱ *Code d'absence* ✱ *Date/Heure* # C *(la séquence date et heure dépend du système)*

Sans date/heure de retour : ✱ **2 3** ✱ *Code d'absence* # C

Annuler : # **2 3** # C

Choix de la langue[1]

Changer de langue d'affichage : ✱ **0 8** ✱ *Code de langue* **(0 – 9)** # C

Sonnerie silencieuse

Désactiver la sonnerie :

Annulation générale

Annuler toutes les fonctions activées : # **0 0 1** # C

Abréviations et explications

n°	numéro
1	Fonction éventuellement en option

Sujet à modification sans préavis. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre distributeur agréé Aastra.

© Aastra Telecom Sweden AB 2008. Tous droits réservés.
FR Partie de LZV 103 002 R5A

AASTRA