PORTUGUÊS

Dialog 4220 Lite
Dialog 4222 Office
Dialog 4223 Professional

Telefones de sistema para MX-ONE™
Telephony System e MD110

Dialog 4223 Professional apenas para o modo D3

Guia de consulta rápida

Este Guia de consulta rápida inclui descrições resumidas sobre a utilização das funcionalidades básicas. Para obter mais informações sobre todas as funções e funcionalidades disponíveis, consulte o Manual do utilizador relacionado.

Pode consultar o Manual do utilizador em formato electrónico no CD Enterprise Telephone Toolbox e no site http://www.aastra.com

Posição livre[1]

Ligar-se: ✱ **1 1** ✱ *Código de autorização* ✱ *Nº da própria ext.* # C

Desligar-se: # **1 1** # C

Atender chamadas

Atender:

Mãos-livres: *(apenas nos modelos Dialog 4222 e 4223)* *Premir a tecla Linha a piscar*

Noutra extensão (Atendimento de chamadas): *Ligar para a ext. a tocar* **8**

Terminar chamada: ou C

Efectuar chamadas

Chamadas internas: *Nº da ext.*

Chamadas externas: *Código de linha externa e nº*

Mãos-livres: *(apenas nos modelos Dialog 4222 e 4223)* *Marcar o nº*

Número de marcação rápida comum: *Marcar o nº de marcação rápida*

No. de marcação rápida individual: ✱ ✱ **(0 – 9)**

Marcar com uma tecla de função: *Premir a tecla pré-programada, ex:* **Escritório central**

Remarcação do último número externo: ✱ ✱ ✱

Marcar por nome[1]

Exemplo: "Eva": *(apenas no modelo Dialog 4223)*

Lista **3 3 8 8 8** Proc.
Acim ou Abaix Cham

Marcação durante uma chamada

Mudar para DTMF: **9** *Marcar os dígitos pretendidos*

Consulta

Chamada em curso: **Consulta** *Ligar para uma 3ª pessoa*

Voltar à primeira chamada: **Linha 1** ou **Consulta**

Voltar à chamada da primeira pessoa e terminar a consulta: C **Linha 1**

Transferência

Chamada em curso: *Fazer a consulta* **Transf.** *(Antes ou depois de atender)*

Conferência

Chamada em curso: *Fazer a consulta* **3** *(Depois de atender)*

Retorno de chamada

Activar: **6**

Cancelar um retorno de chamada individual: # **3 7** ✱ *Nº ext.* # C

Cancelar todos os retornos de chamadas: # **3 7** # C

Chamada em espera

Activar: **5** *(Com o sinal de ocupado)* *Aguardar em linha*

Mãos-livres

(apenas nos modelos Dialog 4222 e 4223)

A partir do auscultador:

Voltar ao auscultador:

Desvio

Pedir a partir da própria extensão: **Desvio** ou ✱ **2 1** # C *(A tecla Desvio está pré-programada)*

Cancelar: **Desvio** ou # **2 1** # C

Follow-me interno

Pedir a partir da própria extensão: ✱ **2 1** ✱ *Nº da nova ext.* # C

Cancelar: # **2 1** # C

Redireccionar a partir da posição de atendimento: ✱ **2 1** ✱ *Nº da própria ext.* ✱ *Nº da nova ext.* # C

Cancelar a partir da posição de atendimento: # **2 1** ✱ *Nº da própria ext.* # C

Follow-me externo

Pedir: ✱ **2 2** # *Código de linha externa e nº* # C

Cancelar: # **2 2** # C

Número pessoal[1]

Activar ou alterar o perfil a partir da própria extensão: ✱ **1 0** ✱ **(1 – 5)** # C

Cancelar: # **1 0** # C

Correio de voz[1]

Aceder à caixa de correio: *Marcar o nº do correio de voz e seguir as instruções gravadas*

Nova mensagem recebida: *Premir a tecla Mensagem pré-programada e seguir as instruções gravadas*

Programação de teclas de função

Programar ou alterar uma função: **Programar** *Premir a tecla de função seleccionada*
Nº ou código
Premir novamente a tecla de função **Programar**

Em espera

Individual: **Linha**

Retomar a chamada: **Linha**

Espera comum: **8**

Retomar a chamada na própria ext.: **Linha**

Retomar a chamada noutra ext.: *Ligar para a extensão em que a chamada foi colocada em espera* **8**

Código de conta[1]

Nova chamada externa: ✱ **6 1** ✱ *Código de conta* # *Código de linha externa e nº*

Chamada externa em curso: **Linha** ✱ **6 1** ✱ *Código de conta* # **Linha**

Informações sobre a ausência[1]

Pedir:

Com data/hora do regresso: ✱ **2 3** ✱ *Código de ausência* ✱ *Data/Hora* # C *(A sequência da data e da hora depende do sistema)*

Sem data/hora do regresso: ✱ **2 3** ✱ *Código de ausência* # C

Cancelar: # **2 3** # C

Escolha do idioma[1]

Alterar o idioma do visor: ✱ **0 8** ✱ *Código do idioma* **(0 – 9)** # C

Toque silencioso

Desligar o sinal de toque:

Desactivação geral

Cancelar todas as funcionalidades activadas: # **0 0 1** # C

Abreviaturas e explicações

ext.	Extensão
Nº	Número
1	A funcionalidade pode ser opcional

Sujeito a alteração sem aviso prévio. Para obter mais informações, contacte o parceiro de vendas autorizado da Aastra.

© Aastra Telecom Sweden AB 2008. Todos os direitos reservados.
PT Parte de LZV 103 002 R5A