ESPAÑOL PARA LATINOAMÉRICA

Dialog 4220 Lite
Dialog 4222 Office
Dialog 4223 Professional

Teléfonos de sistema para MX-ONE™
Telephony System y MD110

Dialog 4223 Professional sólo para el modo D3

Guía de referencia rápida

Esta Guía de referencia rápida incluye descripciones breves sobre cómo utilizar las funciones básicas. Para obtener mayor información sobre todas las funciones disponibles, consulte la Guía del usuario relacionada.

La Guía del usuario completa se encuentra disponible en formato electrónico en CD Enterprise Telephone Toolbox (Caja de herramientas del teléfono) y en
http://www.aastra.com

Posición libre[1]

Conexión: ✱ **1 1** ✱ *Código de autorización* ✱ *Ext. propia Nº* # C

Desconexión: # **1 1** # C

Contestar llamadas

Contestar:

Manos libres: *(Sólo Dialog 4222 y 4223)* *Presione la tecla de línea que parpadea*

En otra extensión (Captura de llamadas): *Llame a la extensión que está sonando* **8**

Terminar una llamada: o C

Realizar llamadas

Llamadas internas: *Extensión Nº*

Llamadas externas: *Código de línea externa y Nº*

Manos libres: *(Sólo Dialog 4222 y 4223)* *Marque el Nº*

Número de Marcación rápida común: *Marque el Nº de Marcación rápida*

No. de Marcación rápida individual: ✱✱ **(0 – 9)**

Marcar usando una tecla de función: *Presione la tecla programada previamente, ej.* **Head office**

Remarcación del último número externo: ✱✱✱

Marcación por nombre[1]

Ejemplo: "Eva": *(Sólo Dialog 4223)*
Dir **3 3 8 8 8** Busc
Arr o Abaj LLam

Marcación durante una llamada conectada

Cambiar a DTMF: **9** *Marque los dígitos requeridos*

Consulta

Conversación en curso: **Consulta** *Llame a tercera parte*

Volver atrás: **Línea 1** o **Consulta**

Volver a la primera parte y finalizar Consulta: C **Línea 1**

Transferencia

Conversación en curso: *Realice Consulta*
Transfer *(Antes o después de la respuesta)*

Conferencia

Conversación en curso: *Realice Consulta*
3 *(Después de la respuesta)*

Rellamada

Activar: **6**

Cancelar una Rellamada: # **3 7** ✱ *Ext. Nº* # C

Cancelar todas las Rellamadas: # **3 7** # C

Llamada en espera

Activar: **5** *(Con un tono de ocupado)*
Espere en línea

Manos libres

(Sólo Dialog 4222 y 4223)

Desde el microteléfono:

Volver al microteléfono:

Desvío

Solicite desde su propia extensión: **Desvío** o ✱ **2 1** # C
(La tecla de desvío está programada previamente)

Cancelar: **Desvío** o # **2 1** # C

Sígueme interno

Solicitar desde su propia extensión: ✱ **2 1** ✱ *Nueva ext. Nº* # C

Cancelar: # **2 1** # C

Redireccionar desde la posición de respuesta: ✱ **2 1** ✱ *Ext. propia Nº* ✱ *Nueva ext. Nº* # C

Cancelar desde la posición de respuesta: # **2 1** ✱ *Ext. propia Nº* # C

Sígueme externo

Solicitar: ✱ **2 2** # *Código de línea externa y Nº* # C

Cancelar: # **2 2** # C

Número personal[1]

Activar o cambiar el perfil desde la extensión propia: ✱ **1 0** ✱ **(1 – 5)** # C

Cancelar: # **1 0** # C

Buzón de voz[1]

Ingresar a su buzón: *Marque el Nº de correo de voz y siga las instrucciones grabadas*

Mensaje nuevo recibido: *Presione la tecla de Mensaje programada previamente y siga las instrucciones grabadas*

Programación de las teclas de función

Programar o cambiar una función: **Program.** *Presione la tecla de función seleccionada*
Nº o código
Presione la tecla de función nuevamente
Program.

Retención de llamada

Individual: **Línea**

Reanudar llamada: **Línea**

Retención común: **8**

Reanudar llamada en la extensión propia: **Línea**

Reanudar llamada en otra extensión: *Llame a la extensión donde se retuvo la llamada* **8**

Código de cuenta[1]

Nueva llamada externa: ✱ **6 1** ✱ *Código de cuenta* # *Código de línea externa y Nº*

Llamada externa en curso: **Línea** ✱ **6 1** ✱ *Código de cuenta* # **Línea**

Información de ausencia[1]

Solicitar:

Con la fecha y hora de regreso: ✱ **2 3** ✱ *Código de ausencia* ✱ *Fecha y hora* # C
(La secuencia de la fecha y hora depende del sistema)

Sin la fecha y hora de regreso: ✱ **2 3** ✱ *Código de ausencia* # C

Cancelar: # **2 3** # C

Selección de idioma[1]

Cambiar idioma de pantalla: ✱ **0 8** ✱ *Código de idioma* **(0 – 9)** # C

Timbrado silencioso

Apagar la señal de timbre:

Desactivación general

Cancelar todas las funciones activadas: # **0 0 1** # C

Abreviaturas y explicaciones

ext.	Extensión
Nº	Número
1	La función puede ser opcional

Sujeta a modificaciones sin previo aviso. Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor autorizado de Aastra.

© Aastra Telecom Sweden AB 2008. Todos los derechos reservados.
XL Parte de LZV 103 002 R5A