SVENSKA

Dialog 4220 Lite
Dialog 4222 Office
Dialog 4223 Professional

Systemtelefoner för MX-ONE™
Telephony System och MD110

Dialog 4223 Professional endast för D3-läge

Snabbguide

Den här snabbguiden innehåller kortfattade beskrivningar av hur du använder telefonens grundfunktioner. Mer information om alla tillgängliga funktioner och egenskaper hittar du i användarhandboken.

Den fullständiga användarhandboken finns i elektroniskt format på cd-skivan Enterprise Telephone Toolbox och på http://www.aastra.com

Free Seating[1]

Logga in: ✳ **1 1** ✳ *Behörighetskod* ✳ *Eget ankn.nr.* # C

Logga ut: # **1 1** # C

Svara

Svara:

Högtalande: *(Gäller endast 4222 och 4223)* *Tryck på den blinkande linjeknappen*

Från annan telefon (svara på samtal): *Ring upp ankn. det ringer på* **6** *Finland:* **8**

Avsluta samtal: eller C

Ringa

Interna samtal: *Ankn.nr.*

Externa samtal: *Kod för extern linje och nr.*

Högtalande: *(Gäller endast 4222 och 4223)* *Slå nr.*

Gemensamma kortnummer: *Slå kortnumret*

Egna kortnummer: **(0 – 9)** # *Finland:* ✳✳ **(1 – 9)**

Ringa med funktionsknapp: *Tryck på den förprogrammerade knappen, t.ex.* **Huvudkontor**

Repetera senast slagna externa nummer: ✳✳ **0**

Namnval[1]

Exempel: "Eva": *(Gäller endast Dialog 4223)*
Kat **3 3 8 8 8** Sök
Upp eller Ner Ring

Tonsignalering under pågående samtal

Byta till tonval: **9** *Mata in önskade siffror* *Finland:* **1** *Mata in önskade siffror*

Förfrågan

Pågående samtal: **Förfrågan** *Slå önskat anknytningsnummer*

Pendling: **Linje 1** eller **Förfrågan**

Återgå till det första samtalet och avsluta förfrågan: C **Linje 1**

Överflyttning

Pågående samtal: *Gör en förfrågan* **Överflyttning** *(Tryck före eller efter svar)*

Konferens

Pågående samtal: *Gör förfrågan* **3** *(Efter att du har fått svar)*

Återuppringning

Beställa: **5**

Avbeställa enstaka återuppringning: # **3 7** ✳ *Ankn.nr.* # C

Avbeställa alla återuppringningar: # **3 7** # C

Samtal väntar

Beställa: **4** *(Vid upptagetton) Vänta* *Finland:* **6**

Högtalande

(Gäller endast 4222 och 4223)

Från lur:

Tillbaka till lur:

Vidarekoppling

Beställa från egen anknytning: **Vidarekoppling** eller ✳ **2 1** # C *(Vidarekopplingsknappen är förprogrammerad)*

Avbeställa: **Vidarekoppling** eller # **2 1** # C

Intern medflyttning

Beställa från egen anknytning: ✳ **2 1** ✳ *Nytt ankn.nr.* # C

Avbeställa: # **2 1** # C

Ändra från svarsställe: ✳ **2 1** ✳ *Eget ankn.nr.* ✳ *Nytt ankn.nr.* # C

Avbeställa från svarsställe: # **2 1** ✳ *Eget ankn.nr.* # C

Extern medflyttning

Beställa: ✳ **2 2** # *Kod för extern linje och nr.* # C

Avbeställa: # **2 2** # C

Personligt nummer[1]

Aktivera eller ändra profil från egen telefon: ✳ **1 0** ✳ **(1 – 5)** # C

Avbeställa: # **1 0** # C

Röstbrevlåda[1]

Ringa upp röstbrevlådan: *Slå röstbrevlådans nummer och följ anvisningarna*

Nytt meddelande mottaget: *Tryck på den förprogrammerade meddelandeknappen och följ anvisningarna*

Programmering av funktionsknappar

Programmera eller programmera om: **Program** *Tryck på vald funktionsknapp* *Nr. eller kod* *Tryck på funktionsknappen igen* **Program**

Parkera samtal

Individuell parkering: **Linje**

Återuppta samtal: **Linje**

Generell parkering: **6** *Finland:* **8**

Återuppta samtal på egen anknytning: **Linje**

Återuppta samtal på annan anknytning: *Ring anknytningen där samtalet parkerades* **6** *Finland:* **8**

Debiteringskod[1]

Nytt externt samtal: ✳ **6 1** ✳ *Debiteringskod* # *Kod för extern linje och nr.* *Finland:* ✳ **7 1** ✳

Pågående externt samtal: **Linje** ✳ **6 1** ✳ *Debiteringskod* # **Linje** *Finland:* ✳ **7 1** ✳

Frånvaroinformation[1]

Beställa:

Med datum/tid för återkomst: ✳ **2 3** ✳ *Frånvarokod* ✳ *Datum/tid* # C *(Format för datum och tid är systemberoende)*

Utan datum/tid för återkomst: ✳ **2 3** ✳ *Frånvarokod* # C

Avbeställa: # **2 3** # C

Språkval[1]

Byta displayspråk: ✳ **0 8** ✳ *Språkkod* **(0 – 9)** # C

Tyst ringning

Stänga av ringsignal:

Allmän avbeställning

Avbeställa alla aktiverade funktioner: # **0 0 1** # C

Förkortningar och förklaringar

Ankn.	Anknytning
Nr.	Nummer
1	Funktionen kan vara ett tillval

AASTRA

Kan ändras utan föregående meddelande. Kontakta en auktoriserad Aastra-återförsäljare för ytterligare information.

© Aastra Telecom AB 2008. Alla rättigheter förbehållna.
SV Del av LZV 103 002 R5A